

El-skottkärra ver-3

Artikel 4503-3

Skottkärran som drar sig själv. Med ett enkelt tryck på handreglaget så aktiveras den inbyggda el-motorn.

En lösning med Hörby Bruks välkända brukskärra och vår tillförlitliga navmotorlösning. Inga kedjor eller remmar förekommer, den elektriska motorn sitter elegant inbyggd i hjulets nav.



Låsbart Lilo batteri i kassett som även kan brukas på andra redskap

Batteriet av senaste typ (LiFePO4) är placerat under kärran. Hastigheten regleras steglöst med ett reglage på ena handtaget. Laddning sker från 240V nät. En laddning räcker normalt till en halv dags arbete, efter en timmes laddning kan kärran brukas igen allt att man växlar till ett fulladdat batteri med ett handgrepp.

Kärra		Ekeby B35
Hörby Bruks artikelnummer		1119
Vikt	kg	21
Volym rågat/struket	Liter	120/100
Motor-enhet		Kit E
Hjuldiameter	(tum /mm)	16/400
Däckdimension		4.00-8
Belysning		Tillval
Hastighet@Pmax	(rpm)	90
Hastighet@Pmax	(km/h)	0-7
Strömuttag, kont/mom.	(A)	30/50
Backfunktion		Standard
Låsbart batteri i kassett	(kg)	4,3
Motorhjuls vikt	(kg)	9,2
Vridmoment	(Nm)	0...20
Dragkraft	(N)	500
Verkningsgrad	(%)	80
Max effekt @ 36V	(W)	600
Rullmotstånd utan el	(W)	0-25
Motortyp		Underhållsfri borstlös
Drivspänning	(V)	36
Batterier av standardtyp	(Ah)	10
Stödlarm		Tillval

Användning

Endast vuxna personer som noga läst igenom och följer föreskrifterna får använda denna typ av kärra, vilket ligger på ägarens ansvar.

Address

Nysättersvägen 11, S-741 42
Knivsta Sweden

Telephone

+46 (0) 18 341701

info@electro-mobile.se
www.electro-mobile.se

Bruksanvisning

Montera batteriet i kassetten med **försiktighet** så att kontaktdonen löper in i varandra utan våld. Vrid sedan om strömbrytaren.

Strömbrytaren sitter på batteriet och har 3-lägen. 1=batteri olåst, 2=batteri låst och 3=Motordrift aktiverad. Aktivera el-driften genom att vrida nyckeln medsols.

Laddningstillståndet kan nu läsas av på reglaget, grön lampa betyder fulladdat, gult halvaddat och rött urladdat. Den röda knappen reverserar driften dvs. körriktning fram/back på vartannat tryck.

Körning

Tryck försiktigt ned hastighetsreglaget så att kärran startar mjukt. Reglera hastigheten efter behov. Slå ifrån huvudbrytaren då kärran inte används eller under längre uppehåll.

Extra utrustning

Belysning, larm mm kan erhållas på begäran.
Batteri 36V 10Ah

Skötsel o underhåll

Håll din navmotor så ren och torr som möjligt, även om de tål en del fukt skall man definitivt skydda den från direkt överspolning. Motorhjulet är i övrigt underhållsfritt.

Batterier och laddning

Batterier av LiFePo4 typ skall laddas med medföljande laddare. Denna typ av batterier har låg självurladdning och tål djupare urladdning än andra typer av batterier. Anslut laddarens kontakt till batterilådans uttag. På laddaren finns två lysdioder, en visar att laddaren är i drift och den andra visar gult eller grönt när laddningen bör avbrytas.

Laddning 1-2 timmar brukar vara tillräckligt. Väl sköta batterier kan brukas under många år.

Batteri byte

Batteriet kan enkelt och snabbt lossas från kassetten. Livslängden uppgår normalt till 1000 laddningar. Vid byte, lås upp spärren genom att **trycka in** nyckeln samtidigt som den vrids motsols.

Förvaring / vinteruppställning.

En produkt med elektrisk drift bör skyddas från fukt och smuts. Förvara därför din kärra under tak eller allra helst inomhus i normal miljö, dvs. i utrymmen där inte fukt eller vatten faller ut på väggar eller golv. Batterier bör lagras svalt för att minska självurladdning. Om batteriets strömbrytare är avslagen så klarar sig batteriet utan laddning i mer än 4mån.

Underhåll

Kontrollera regelbundet att navmotorhulets infästningar sitter ordentligt fast, axlarna får absolut inte röra sig, efterdrag vid behov. Lagra reservnyckeln på säker plats.

Garanti

2års garanti på ingående komponenter utom förbrukningsprodukter, som till exempel däck, batterier mm.

Service

Motorhjul, kassett och hastighetsreglage kan lossas via sina kontakter om så erfordras. Ev. reservdelar kan beställas från Electro-Mobile Scandinavia AB

ELECTRO-MOBILE Scan. AB
www.electro-mobile.se T: 018 341701

Address

Nysättersvägen 11, S-741 42
Knivsta Sweden

Telephone

+46 (0) 18 341701 info@electro-mobile.se
www.electro-mobile.se